

Groove 16 Watt - Enceinte sans fil, multi entrées

SKU: TEJZSPEAKGROOVEK



Haut-parleur sans fil, touches multifonctions, lecteur Carte TF, prise AUX, entrée USB et entrée Micro USB.

ACCRO DE MUSIQUE

Le **haut-parleur sans fil Groove** représente le choix idéal pour tous ceux qui veulent un produit polyvalent pour écouter de la musique.

MUSIQUE SANS FIL

Vous pourrez écouter de la musique sur votre smartphone grâce au haut-parleur stéréo, le tout **sans enchevêtrement de fils.**

Appuyez sur la touche on/off de cet accessoire et accédez aux paramètres Bluetooth de votre mobile. Il vous suffira de sélectionner "JAZ GROOVE" pour mettre en marche l'association entre les deux appareils.

Après la connexion, appuyez tout simplement sur la touche play/ pause musique pour entamer ou arrêter les morceaux. Vous pourrez régler le volume ou changer de piste en appuyant sur les boutons "+" et "-".

CHOISISSEZ VOTRE HUMEUR

Groove est la solution idéale pour écouter vos chansons préférées de manière différente. À la base de ce haut-parleur, il y a en effet **une entrée pour insérer votre clé USB** et un connecteur dédié à un **Micro SD jusqu'à 32 GB.**

Vous pourrez aussi brancher un appareil au haut-parleur avec un **câble Jack de 3,5 mm** : il suffira d'insérer le connecteur à l'intérieur de la **prise AUX.**

MUSIQUE ÉNERGIE

Pour recharger le haut-parleur, vous devrez tout simplement insérer **dans l'entrée Micro USB** le câble d'alimentation inclus dans l'emballage. Branchez l'extrémité USB du câble à une source d'énergie comme un chargeur par exemple : la LED rouge s'allumera et une fois la recharge effectuée, elle s'éteindra automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans fil
- Stéréo
- Touches multifonctions
- Puissance: 16 Watt
- Emplacement Micro SD jusqu'à 32 GB
- Porte AUX
- Entrée Micro USB pour recharger le haut-parleur
- Sortie pour lecture de clé USB
- Recouvert de tissu doux

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE:

- 1 haut-parleur sans fil
- 1 câble jack 3,5 mm
- 1 câble de charge Micro-USB
- 1 manuel d'instruction

Groove 16 Watt - Enceinte sans fil, multi entrées
SKU: TEJZSPEAKGROOVEK

Données techniques

Bluetooth: V 5.0
Puissance de sortie: [16w]
Rayon de fonctionnement: 10 mètres
Temps de chargement: environ 2 heures
Impédance haut-parleur: 4 Ohm
Réglage du volume: Intégrée
Écoute musique: Jusqu'à 6 heures
Entrée: AUX, USB
Batterie: 1800 mAh
Boutons: Multi-fonctions
[microphone]: Intégré
Technologie: Sans fil
Autres caractéristiques: emplacement pour carte micro SD
Finition/Caractéristique: Recouvert de tissu doux
Accessoires inclus: 1 câble Micro-USB, Câble jack 3,5 mm, Mode d'emploi
Type de son (mono/stéréo): Stéreo
Couleur: black
EAN: 8018417405969
SKU: TEJZSPEAKGROOVEK
Poids: 30 g

Données logistiques

Profondeur Pack: 110 mm
Largeur Pack: 100 mm
Profondeur Inner: 290 mm
Hauteur Pack: 240 mm
Poids Pack: 655 g
Largeur Inner: 200 mm
Qté Inner: 6
Profondeur Master: 410 mm
Hauteur Inner: 310 mm
Poids Inner: 3990 g
Largeur Master: 310 mm
Qté Master: 12
Hauteur Master: 320 mm
Poids Master: 9245 g

Raffinato ed elegante con rivestimento in tessuto



Gestisci la tua musica con un semplice gesto

◀ REGOLAZIONE VOLUME TASTO CAMBIO FONTE M
○ TASTO ON/OFF PLAY/PAUSA ▶



SCHEDA Micro SD
MAX 32 GB USB AUX INPUT
Micro-USB

Compatibile con tutti i tuoi dispositivi